

Kalustevalon yleinen asennusohje

- 1) Muuntaja ja valaisimet sopivat käytettäväksi kuivissa sisätiloissa (IP 20).
Jos teet asennuksen WC-, kylpyhuone-, keittiö- yms. tiloihin, tarkista, että vaadittavat turvaetäisyydet vesipisteistä täyttyvät.
- 2) Tee valaisimille 60-65 mm suuruinen reikä asennusalustaan. Mikäli valaisin jää kiinnitysalustan sisään, jätä pohjan ja kiinnityspinnan väliin n. 2 mm rako. Pinta-asennuksessa käytetään asennusholkkia, jonka kiinnitysruuveille kannattaa porata pienet reiät, jotta pinta ei halkea. Varmista myös ruuvien oikea pituus, jottei ne tule asennusalustasta läpi.
- 3) Irroita valaisimen suojalasi ja asenna polttin, G4 kantainen halogeenipinni. Tarkista valaisinkohtainen käytettävä maksimiteho. Älä väännä polttimoa sivuttain työntäessäsi sitä kantaan, sillä pinniosa saattaa katketa. Polttimon koskettamista paljain käsin kannattaa välttää, jotta polttimon elinikä säilyisi mahdollisimman pitkänä. Asenna suojalasi takaisin paikoilleen ja työnnä valaisin sille tehtyyn reikään tai pinta-asennusholkkiin.
- 4) Suorita johdotukset muuntajalle. Jos joudut viemään johdot läpi pienistä rei'istä, kannattaa liittää muovinen liitinosa johtimiin vasta johdotuksen jälkeen. Työnnä johtimen päät muoviseen liitinosaan ja napsauta liitinosan kannet kiinni, minkä jälkeen voit liittää sen muuntajan yhteydessä olevaan jakotukkiin.
- 5) Asenna muuntaja paikoilleen ja kytke verkkovirtaan ja testaa asennuksen toimivuus.

